

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УДАЧНЕНСКАЯ ШКОЛА»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
Протокол №7 от 30.08.22 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
В МБОУ «Удаченская школа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании", нормами и правилами СанПиН 2.4.4. 2409-08.

1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "СТАРТ" архитектурно-художественного профиля" (далее - Школа), что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой самореализации.

1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу "Об организации питьевого режима", и настоящего Положения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

2.1. В Школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики; контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового применения.

2.5. Бутилированная вода, используемая в учреждении, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

2.6. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное обеспечение водой и одноразовыми стаканчиками всех обучающихся в течение всего периода пребывания детей в Школе.

2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.

2.8. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в холлах Школы.

2.9. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.

2.10. В Школе определено место хранения полных бутылей с водой и место хранения пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.

2.11. В Школе назначено ответственное лицо за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдением санитарно - гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканчиков.

III. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящей инструкции.

3.2. Не устанавливать на диспенсер какие-либо предметы, которые могут быть не безопасны для обучающихся при падении.

3.3. При механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому не рекомендуется использовать их во время переноса и необходимо оберегать их от случайных ударов.

3.4. Нельзя наливать в диспенсер горячую воду, т.к это может повредить диспенсер.

3.5. Нельзя оставлять приёмную часть диспенсера открытой, чтобы в середину не попали пыль, грязь или насекомые.

3.6. Обслуживание диспенсера и его санитарная обработка должны проводиться только специалистом фирмы поставщика/специализированной организации.

IV. УСТАНОВКА ДИСПЕНСЕРА

4.1. Устройство предназначено для работы в помещении с температурой от 10 до 38°C.

4.2. Необходимо устанавливать диспенсер на твердую, ровную поверхность.

4.3. Нельзя устанавливать диспенсер возле устройств, которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей техникой или под прямыми солнечными лучами.

V. ПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРОМ

5.1. Диспенсер предназначен для использования бутилированной воды.

5.2. Перед использованием необходимо снять с крышки диспенсера бумажную/полиэтиленовую этикетку.

5.3. Необходимо установить бутылку аккуратно на фиксатор, находящийся в горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие, находящееся в горловине бутылки).

5.4. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе.

5.5. Чтобы набрать воду, необходимо нажать на рычаг крана. При этом нужно подставить под кран посуду.

5.6. В случае, если не планируется пользоваться диспенсером на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более), необходимо:

- поставить в известность ответственное лицо за организацию питьевого режима;
- надо снять бутылку с водой с диспенсера;
- слить холодную воду через кран холодной воды;

- слить воду из крана, предназначенного для горячей воды через сливную пробку;
 - просушить диспенсер в течение суток;
 - установить пробку в сливной штуцер;
 - упаковать диспенсер в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).
- 5.7. При перестановках диспенсера с водой желательно не наклонять его больше, чем на 45 градусов.
- 5.8. Своевременно информировать ответственное лицо за питьевой режим о неприятном запахе, вкусе воды.
- 5.9. Своевременно информировать ответственное лицо за питьевой режим о зеленом налете в бутылке, помутнении воды.
- 5.10. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять просроченный продукт.
- 5.11. При использовании бутылки указывать дату, время вскрытия бутылки на бутылке.

VI. СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. При замене бутылей или в случае если диспенсер остается без бутылки на какой-то период времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало минерализованной воде быстро размножаются. Это может привести к изменению вкусовых качеств воды после прохождения через диспенсер. Потому специалисты компании поставщика диспенсеров один раз в полгода производят обязательную санитарную обработку диспенсера.
- 6.2. Рекомендуются периодически очищать поверхность диспенсера от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон диспенсера для стекания воды.
- 6.3. Для очищения поверхности диспенсера нужно пользоваться мягким моющим средством. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность диспенсера.

VII. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 7.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды запрещено: брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку.
- 7.2. Пропускать через аппарат жидкости, которые, не предусмотрены производителем (воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).
- 7.3. Самостоятельно чинить аппарат.
- 7.4. Использовать бутылки из-под воды или аппарат в качестве подставки.
- 7.5. Ломать аппарат.
- 7.6. Выливать жидкость в накопитель.
- 7.7. Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок.

7.8. Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон аппарата.

7.9. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.

7.10. Запрещается использовать диспенсер для других целей, кроме осуществления питьевого режима.